Инструкция для официальных СТО Nissan
с горячим приветом от форумчан www.qashqairussia.ru

J

Активация системы TPMS (Tire Pressure Monitoring System) на **Nissan Qashqai J11E** и **J11R** с использованием оригинального сканера **CONSULT III+** или его функционального аналога.
(версия не менее v63.2 для Consult III+ и не менее v43.64 для X431)

1. Войти в режим **Manual Configuration** блока **BCM** выставить для параметра **TPMS** значение **WITH**. После этого действия появится ошибка C1759 – это нормально, так как система не сконфигурирована.

1.1. Если этот пункт выполнить не удается (не сохраняется настройка), то вместе с этой настройкой нужно поменять значение параметра **SPICY ILLUMINATION** на **WITH.**

2. Войти в режим **Manual Configuration** системы **TPMS** и выбрать конфигурацию. Для комплектаций с дисками **R16** нужно выбрать **40711-4EA0A**. Для комплектаций с дисками **R17, R18, R19** нужно выбрать **0711-4ES0A**.

3. Привязка датчиков.

3.1. В режиме **Work Support** системы **TPMS** выполнить процедуру привязки датчиков **ID REGIST** с помощью прибора активации датчиков: **ATEQ VT31** или **обновлённый до последней версии ATEQ VT30** или **KV48105501**, следуя подсказкам сканера.

3.2. Если нужного прибора активации датчиков нет в наличии, то вместо предыдущего шага выполнить следующие действия:

3.2.1. Выставить давления в колесах (бар): ПЛ – 2.4, ПП – 2.2, ЗП – 2.0, ЗЛ – 1.8.

3.2.2. Запустить двигатель.

3.2.3. В режиме **Work Support** системы **TPMS** процедуры **ID REGIST** нажать **Start**.

3.2.4. Выполнить поездку со скоростью не менее 40км/ч не менее 3 минут.

3.2.5. После того, как на дисплее сканера будет видно, что все датчики привязались, завершить процедуру нажатием **End**.

4. Удалить ошибку **C1759** из памяти **BCM**.